

DURABOOK

DURABOOK · TABLET

Durabook R8 Tablet

Settori: Industria · Logistica · Sicurezza pubblica

Display touchscreen HD da 8,0" leggibile alla luce del sole con 800 Nits



IP66

GRADO DI PROTEZIONE IP

810H

MIL-STD

800 Nits

LUMINOSITÀ

0,86 kg

PESO

DATI PRINCIPALI

Dimensione del display	8,0 pollici
Risoluzione	HD (1280 x 800)
Grado di protezione IP	IP66
MIL-STD	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G
Luminosità	800 Nits
Processore	Intel® Core™ i5-1230U con vPro™ (12ª generazione, 12 MB Cache, fino a 4,4 GHz) oppure Intel® Pentium® Gold 8500 (8 MB Cache, fino a 4,4 GHz)(standard); opzionale Intel® Core™ i7-1250U con vPro™ (12 MB Cache, fino a 4,7 GHz)
Memoria e archiviazione	8 GB RAM (LPDDR4x, integrati, fino a 16 GB) · SSD PCIe NVMe da 128 GB (standard), opzionale 256 GB/512 GB/1 TB
Batteria	Agli ioni di litio, 7,6 V, 3600 mAh, autonomia 8,5 ore; opzionale batteria a lunga autonomia (7200 mAh, 17 ore); tecnologia batteria sostituibile (tempo di sostituzione 5 min.)
Peso	0,86 kg
Temperatura di esercizio	da -20 °C a 60 °C
Interfacce	Thunderbolt 4 × 1 · USB 3.2 Gen 2 (Type-C, con supporto DP) × 1 · presa audio combo × 1 · microSD × 1 · connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1 · Nano-SIM × 1 Opzionale: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× o 2×), RS-232 (1× o 2×), lettore di codici a barre, lettore di banda magnetica, pass-through per antenna RF
Configurabile	Sì, configuratore interattivo sulla pagina prodotto (30 gruppi, DE)

Risoluzione/Processore/Memoria e archiviazione/Batteria/Peso/Interfacce provengono dalla scheda tecnica del produttore DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf (DE). Dimensione del display/Grado di protezione IP/MIL-STD/Luminosità/Temperatura di esercizio/Configurabile sono ripresi invariati dalla Tabella comparativa dei tablet risp. dalla pagina prodotto (confrontati con la scheda tecnica del produttore, nessuna discordanza).



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

INTERFACCE

- Thunderbolt 4 × 1
- presa audio combo × 1
- connettore di docking (20 pin, Pogo) × 1
- USB 3.2 Gen 2 (Type-C, con supporto DP) × 1
- microSD × 1
- Nano-SIM × 1

Opzionale: USB 3.2 Gen 1 (Type-A), Ethernet RJ45 (1× o 2×), RS-232 (1× o 2×), lettore di codici a barre, lettore di banda magnetica, pass-through per antenna RF

CERTIFICAZIONI E ROBUSTEZZA

MIL-STD-810H

Urto, vibrazione, temperatura, altitudine

MIL-STD-461G

Compatibilità elettromagnetica

IP66

Completamente impermeabile alla polvere, resistente ai getti d'acqua

DOTAZIONE E OPZIONI

Display	touchscreen HD da 8,0" leggibile alla luce del sole con 800 Nits
Fotocamera	fotocamera anteriore da 2 MP; il modello Core i5 dispone inoltre di una fotocamera posteriore da 11 MP
Connettività	Intel® Wi-Fi 6E, Bluetooth® v5.3; opzionali GPS, banda larga 4G LTE
Sicurezza	tecnologia batteria sostituibile per il funzionamento senza interruzioni
Robustezza	completamente protetto secondo IP66
Modulo di espansione opzionale	lettore smart card con RS-232/RJ-45 e USB3.2
Accessori	adattatore per veicolo, stazioni di ricarica, penna di input, opzioni smart card/RFID, custodie folio

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Il configuratore di questo modello copre più varianti. L'etichetta del gruppo indica per quale variante si applica ogni opzione.

RAM / ARCHIVIAZIONE DI MASSA (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Upgrade a 256GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 512GB PCIe SSD [GPO]

Upgrade a 1TB PCIe SSD [GPO]

PRESTAZIONI (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) [GPO]

Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) + 16GB [GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

Windows 10 LTSC Enterprise (per Pentium) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (per i5) [GPO]

Windows 11 LTSC Enterprise (per Pentium) [GPO]

SELEZIONE DEL DISPLAY (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Digitizer [GPO]

COMUNICAZIONE (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare – configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS [GPO]

GPS dedicato (non combinabile con combo 4G LTE + GPS) [GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS + antenna passante RF [GPO]
OPZIONI INTEGRATE (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Connettore passante RF [GPO]

ANSI/ISA 12.12.01 (C1D2) [GPO]

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) [GPO]

Fotocamera posteriore 11 MP [GPO]

Tecnologia della batteria intercambiabile [GPO]
OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE) (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

USB 3.2 Typ A [GPO]

Scanner di codici a barre [GPO]

Porta LAN (RJ45) [GPO]
MODULO DI ESPANSIONE DELLE OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE) (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card con LF/HF RFID (NFC) [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card con UHF-RFID (NFC) [GPO]

Modulo di espansione - lettore di smart card con RS-232/RJ-45 e USB3.2 [GPO]
MODULO DI ESPANSIONE DELLE OPZIONI INTEGRATE 2 (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Modulo di espansione - lettore di banda magnetica (non combinabile con USB 3.2 Typ A) [GPO]
GARANZIA ESTESA (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]
DANNI ACCIDENTALI (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 [GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) [GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) [GPO]
GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) [GPO]
GARANZIA ESTESA - ALTRO (SOLO R8)

Configurazione di base [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 2 anni di copertura [GPO]

Garanzia estesa Durabook Office Dock - 3 anni di copertura [GPO]

RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

ALIMENTAZIONE E CARICA (SOLO R8)

Batteria standard di ricambio	[GPO]
Batteria Hi-Cap estesa di ricambio	[GPO]
Adattatore veicolare (DURABOOK 11-32V DC 90W)	[GPO]
Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione	[GPO]
Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio con cavo di alimentazione	[GPO]
Caricabatterie - 2 vani	[GPO]
Caricabatterie - 8 vani	[GPO]

DOCKING E STAZIONI (SOLO R8)

Office Dock con alimentatore	[GPO]
Docking station USB 3.0 Durabook	[GPO]
Docking station USB-C Durabook	[GPO]
R8 Vehicle Dock senza passante Tri-RF	[GPO]
R8 Vehicle Dock con passante Tri-RF	[GPO]
Supporto R8 (passivo)	[GPO]

TRASPORTO E PROTEZIONE (SOLO R8)

Supporto a T	[GPO]
R8 cinghia a X	[GPO]
Cinturino da polso girevole con supporto	[GPO]
Tracolla (a 4 punti)	[GPO]
Tracolla (a 2 punti)	[GPO]
Cinturino da polso	[GPO]
R8 pellicola protettiva per display	[GPO]

PENNA E TASTIERA (SOLO R8)

Penna Digitizer di ricambio	[GPO]
Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo	[GPO]
Portapenna	[GPO]

RAM / ARCHIVIAZIONE DI MASSA (SOLO R8-EX)

Configurazione di base	[GPO]
Upgrade a 256GB PCIe SSD	[GPO]
Upgrade a 512GB PCIe SSD	[GPO]
Upgrade a 1TB PCIe SSD	[GPO]

PRESTAZIONI (SOLO R8-EX)

Configurazione di base	[GPO]
Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U)	[GPO]
Processore Intel® Core™ i7-1250U con vPro™, fino a 4.7 GHz (upgrade da i5-1230U) + 16GB	[GPO]

DOWNGRADE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS (SOLO R8-EX)

Configurazione di base	[GPO]
Windows 10 LTSC Enterprise (per i5)	[GPO]
Windows 10 LTSC Enterprise (per Pentium)	[GPO]
Windows 11 LTSC Enterprise (per i5)	[GPO]
Windows 11 LTSC Enterprise (per Pentium)	[GPO]

SELEZIONE DEL DISPLAY (SOLO R8-EX)

Configurazione di base	[GPO]
Digitizer	[GPO]

COMUNICAZIONE (SOLO R8-EX)

Configurazione di base	[GPO]
------------------------	-------



RICHIEDI PREVENTIVO
Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.
kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS ^[GPO]

GPS dedicato (non combinabile con combo 4G LTE + GPS), connettore passante RF non disponibile ^[GPO]

Multi-Carrier 4G LTE banda larga mobile + combo GPS + antenna passante RF ^[GPO]

OPZIONI INTEGRATE (SOLO R8-EX)

Configurazione di base ^[GPO]

Connettore passante RF ^[GPO]

Batteria Hi-Cap estesa (upgrade da batteria standard) ^[GPO]

Tecnologia della batteria intercambiabile ^[GPO]

OPZIONI INTEGRATE (OPZIONI RECIPROCAMENTE ESCLUSIVE) (SOLO R8-EX)

Configurazione di base ^[GPO]

USB 3.2 Typ A ^[GPO]

Scanner di codici a barre ^[GPO]

GARANZIA ESTESA (SOLO R8-EX)

Configurazione di base ^[GPO]

Garanzia estesa - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) ^[GPO]

Garanzia estesa - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) ^[GPO]

DANNI ACCIDENTALI (SOLO R8-EX)

Configurazione di base ^[GPO]

Danni accidentali - anni 1-3 ^[GPO]

Danni accidentali - anni 1-4 (include 1 anno di garanzia estesa) ^[GPO]

Danni accidentali - anni 1-5 (include 2 anni di garanzia estesa) ^[GPO]

GARANZIA ESTESA DELLA BATTERIA (SOLO R8-EX)

Configurazione di base ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (solo batteria principale standard) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (solo batteria principale standard) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (solo batteria principale standard) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (solo batteria principale standard) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 2 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 3 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 4 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) ^[GPO]

Garanzia estesa della batteria - 5 anni di copertura (batteria principale Hi-Cap) ^[GPO]

ALIMENTAZIONE E CARICA (SOLO R8-EX)

Batteria standard di ricambio ^[GPO]

Batteria Hi-Cap estesa di ricambio ^[GPO]

Alimentatore 65W di ricambio con cavo di alimentazione ^[GPO]

Alimentatore USB-Typ-C 90W di ricambio ^[GPO]

Caricabatterie - 2 vani ^[GPO]

Caricabatterie - 8 vani ^[GPO]

PROTEZIONE E TRASPORTO (SOLO R8-EX)

R8-EX ATEX custodia protettiva ^[GPO]

R8-EX ATEX pellicola protettiva per display ^[GPO]

Tracolla (a 2 punti) ^[GPO]

Tracolla (a 4 punti) ^[GPO]

Cinturino da polso ^[GPO]

Supporto a T ^[GPO]

PENNA E INPUT (SOLO R8-EX)

Penna Digitizer di ricambio ^[GPO]



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985

Penna di ricambio e cinturino di fissaggio per touch capacitivo [GPO]

Portapenna [GPO]

gpo Informazioni del produttore Durabook, aggiornato al 07.08.2026

SCHEDA TECNICA DEL PRODUTTORE

Durabook, aggiornata al 10.02.2026 · fonte vincolante

[DURABOOK_R8-DM_DE_20260210.pdf](#)

Questa panoramica è stata redatta sulla base delle informazioni documentate e non è una scheda tecnica del produttore. Fanno fede le indicazioni del produttore. Fatte salve modifiche, errori e ulteriori sviluppi tecnici. Aggiornato al: 8 agosto 2026.



RICHIEDI PREVENTIVO

Scansionare il codice QR o chiamare — configurazione, quantità e tempi di consegna su richiesta.

kontakt@robustbook.com | +49 (0) 69 271 470 985